

## CORPORACIÓN BUNN-O-MATIC®

## Dispensador de Agua Caliente

Modelos HW2 y H5E-DV PC

**Tarea de mantenimiento semanal**

BE 07 W1      Descalcificación de la Boquilla de Dispensado.

**Tarea de mantenimiento mensual**

BE 07 M1      Calibre la temperatura del tanque y revise la calibración del volumen.

Modelo HW2



Modelo H5E-DV PC

**⚠ Peligros**

Estos iconos le alertan sobre un posible riesgo de lesiones personales.

**⚠ Advertencias de Equipo**

Busque este icono para buscar información acerca de cómo evitar daños en el equipo mientras se hace un procedimiento.

**★ Consejos**

Busque este icono para recibir consejos útiles acerca de cómo realizar un procedimiento.